



## Comment utiliser vos tringles de maintien ridelles ?

Ce manuel explique de manière simple et à l'aide d'images, comment fixer vos tringles pour maintenir les ridelles latérales lorsque vous retirerez les ridelles avant et arrière pour transport d'objet extra-long.

Votre kit comprend :

- 2 tringles
- 2 goupilles



### Installtions des tringles pour maintenir les ridelles latérales

- 1) Démonter les ridelles avant et arrière
- 2) Enficher les tringles sur les ridelles au travers des 2 trous traversant le châssis (photos ci-dessous)



3) Sécuriser les tringles avec les goupilles de sécurité



### Rangement des tringles

4) Si vous n'avez pas besoin des tringles, placez les au dessus des feux AR dans le logement prévu à cet effet.



5) Insérer ensuite les goupilles comme ci-après pour maintenir les tringles en place.



*La procédure est terminée, pour toutes questions contacter nous au 07 81 48 48 81*