



Comment monter le filet couvreur sur la remorque pliante?



Ce manuel explique de manière simple à l'aide d'images, comment attacher le filet sur votre remorque.

Le kit filet couvreur comprend :

- Un filet de dimension 2,20 x 1,50 m
- Un tendeur noir
- Un sac de rangement plastique

Généralement utilisé pour transporter les déchets verts et autres emballages papiers, cartons., le filet se monte rapidement.

- 1) Commencer par déplier le filet en gardant à l'esprit la méthode de pliage pour pouvoir le ranger facilement. Puis étaler votre filet à l'intérieur de votre remorque, ou sur votre remorque chargée.



- 2) Attacher ensuite le filet en commençant par les angles: Placez-vous au niveau des angles de la remorque et avec chaque main prenez le tendeur noir et fixer le sous les plots noir des ridelles de sorte à former le premier angle d'attache.



- 3) Attacher ensuite un autre angle juxtaposé (Ne pas procéder en diagonale) :



- 4) Continuer ainsi de suite jusqu'à obtenir les 4 angles attachés



- 5) Une fois les 4 angles attachés, il ne reste plus qu'à tirer le tendeur et l'attaché aux endroits prévus à cet effet (sur les plots en plastique noir).



La procédure est terminée, pour toutes questions contacter nous au 07 81 48 48 81